



## Notice de Montage

### Peugeot Bipper

#### Porte Latérale :

**ATTENTION :** n'utiliser les vis 3,9x16 autoforeuses montage de la porte latérale.



(Vis à l'échelle 1)

**QUE** pour le

#### Portes arrières :

- Monter les liteaux à l'emplacement indiqué sur la photo avec les vis 3.9x25 tôle.



La carrosserie présente un bossage à l'emplacement de chaque liteau.

- Fixer le panneau sur les liteaux avec les vis bois 3x25



#### *Porte Gauche*



#### *Porte droite*



#### Cotés :

Fixer par les vis tôle 3.9x16



#### Plancher :

Fixer par les vis tôle 3.9x16