



Notice de Montage

Fiat Fiorino

Porte Latérale :

ATTENTION : n'utiliser les vis 3,9x16 autoforeuses montage de la porte latérale.



(Vis à l'échelle 1)

QUE pour le

Portes arrières :

- Monter les liteaux à l'emplacement indiqué sur la photo avec les vis 3.9x25 tôle.



La carrosserie présente un bossage à l'emplacement de chaque liteau.

- Fixer le panneau sur les liteaux avec les vis bois 3x25



Porte Gauche



Porte droite



Cotés :

Fixer par les vis tôle 3.9x16



Plancher :

Fixer par les vis tôle 3.9x16